

14. Tandheugelaandrijvingen

14.1 Smeermiddel

Toepassing	Selectie criteria	Smeermiddel
Universeel	Snelheid < 5 m/s	Interflon Grease MP2/3 Interflon Fin Grease
Levensmiddelen- en Farmaceutische industrie	Snelheid < 5 m/s	Interflon Food Grease MP2

14.2 Smeerhoeveelheid

De smeerhoeveelheid is afhankelijk van de toepassingssituatie en zal proefondervindelijk vastgesteld moeten worden.

14.3 Smering bij ingebruikname / 1e smering

1. Verwijder eerst met een doek al het conserveer vet en vuil.
2. Reinig de tandheugels en tandwielen bij voorkeur met een probleemloos verdampend reinigingsmiddel voor het beste resultaat.
3. Alle tanden van zowel tandheugels als tandwiel met kwast voorzien van vet.
4. Twee maal de volledige slag maken.
5. Overtollig vet verwijderen.

14.4 Nasmeren

14.4.1 Smeerinterval

De smeerinterval is afhankelijk van de snelheid en de slag. De juiste smeerinterval dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

14.4.2 Smeerinstructie

1. Verwijder eerst met een doek al het overtollige (oude) vet en vuil.
2. Reinig de tandheugels en tandwielen bij voorkeur met een probleemloos verdampend reinigingsmiddel voor het beste resultaat.
3. Alle tanden van zowel tandheugels als tandwiel met kwast voorzien van vet.
4. Twee maal de volledige slag maken.
5. Overtollig vet verwijderen.